

să fie verificate de cel puțin două ori pe an și dacă este nevoie să fie schimbate.

În funcție de frecvența cu care este folosită soba, unele părți, mai ales cele supuse focului și cele mobile, se pot uza. Aceasta înseamnă că aceste componente ale sobei au durata de folosire mai mică decât durata de viață a sobei în ansamblu. În cele ce urmează vă prezentăm piesele de uzură:

1. Garnitură etanșare ușă
2. Sertar de cenușă
3. Arc ușă
4. Grătar
5. Set căptușeală focar – plăci vermiculit
6. Mâner ușă
7. Geam termorezistent
8. Suport grătar
9. Garnitură etanșare geam
10. Placă gresie pentru locașul de ceainic
11. Buton regulator aer

Pentru orice problemă legată de piese de schimb necesare sobei, vă rugăm să vă adresați vânzătorului de unde ați cumpărat soba sau la producător.

Repararea se va face numai cu piese de schimb autorizate de producător.

10 Manipulare, transport și depozitare

Manipularea produselor se va face cu atenție, pentru a le feri de șocuri mecanice, lovituri, căderi sau răsturnări.

Transportul șemineurilor se va face în stare ambalată cu un mijloc de transport acoperit, așezate și protejate corespunzător împotriva răsturnării și lovirii.

Depozitarea produselor până la vânzare și instalare se va face în stare ambalată, în încăperi uscate, neexpuse unor posibile lovituri mecanice, ferite de umezeală și agenți chimici corozivi.

În timpul manipulării și a transportului, aparatul nu va fi înclinat mai mult de 30° deoarece grătarul și plăcile refractare se pot deplasa de la poziția lor normală. Deasemenea prin lovirea grătarului de plăcile refractare, acestea se pot fisura sau sparge iar în cazul în care ușa este prevăzută cu sticlă termorezistentă și aceasta se poate sparge.